

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Волгоград (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arel.nt-rt.ru/> || aeh@nt-rt.ru



KENDİNDEN KONVERTÖRLÜ İÇ VİBRATÖRLER INTERNAL CONCRETE VIBRATORS WITH INTEGRATED CONVERTER

VİBRATÖR TİPİ	VIBRATOR TYPE	ASV 50	ASV 58	ASV 60
Çalışma Frekansı	Frequency (Hz)	50	50	50
Çalışma Voltajı (V)	Voltage (V)	220	220	220
Çalışma Deviri (D/dak)	Speed (rpm)	12.000	12.000	12.000
Çalışma Akımı (A)	Current (A)	7	9	12
Motor Gücü (KW)	Engine Power (KW)	0,9	1,2	1,5
Şişe Çapı (ømm)	Diameter (ømm)	50	60	60
Şişe Boyu (mm)	Length (mm)	440	363	455
Etki Çapı (cm)	Effectation Dia. (cm)	65	80	85
Hortum Boyu (m)	Hose Length (m)	6	6	6
Kablo Boyu (m)	Cable Length (m)	15	15	15
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	21	23	25
Amb. Ebadı (cm)	Box Dimensions (cm)	60x20x60 (LxWxH)		



SADECE
 ONLY
 3,5 Kg

ELEKTRİKLİ İÇ VİBRATÖRLER INTERNAL CONCRETE VIBRATORS



VİBRATÖR TİPİ	VIBRATOR TYPE	ARV 35	ARV 42	ARV 50	ARV 58	ARV 60	ARV 64	ARV 75
Çalışma Frekansı	Frequency (Hz)	200	200	200	200	200	200	200
Çalışma Voltajı (V)	Voltage (V)	42/55	42/55	42/55	42/55	42/55	42/55	42/55
Çalışma Deviri (D/dak)	Speed (rpm)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Çalışma Akımı (A)	Current (A)	3x6	3x9	3x11	3x15	3x20	3x20	3x25
Motor Gücü (KW)	Engine Power (KW)	0,4	0,6	0,8	1,1	1,5	1,5	1,9
Şişe Çapı (ømm)	Diameter (ømm)	36	42	50	60	60	64	75
Şişe Boyu (mm)	Length (mm)	387	406	440	363	455	402	441
Etki Çapı (cm)	Effectation Dia. (cm)	45	55	65	80	85	100	115
Hortum Boyu (m)	Hose Length (m)	6	6	6	6	6	6	6
Kablo Boyu (m)	Cable Length (m)	15	15	15	15	15	15	15
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	13	14	18	20	22	20	32
Amb. Ebadı (cm)	Box Dimensions (cm)	60x15x60 (LxWxH)						